

## 便携式电池的可拆卸性

(适用于 K2 系列 1-10t 内燃平衡重式叉车)

### **Information regarding removability and replaceability of portable batteries**

(For Instrument for K2 series internal combustion counterbalanced trucks)

### **Informations concernant l'amovibilité et la remplaçabilité des batteries portables**

(Pour instrument des chariots élévateurs thermiques de la série K2)

1. 拆除仪表后盖板四颗螺丝钉。
- 1.Remove the screws from the instrument panel cover.
- 1.Retirez les vis du couvercle.



2. 打开后盖板，即可看到纽扣电池，更换纽扣电池即可。

2. Open the back cover and you can see the battery. Replace the battery as needed.

2. Ouvrez le capot arrière et vous pourrez voir la batterie. Remplacez la batterie si nécessaire.

