

便携式电池的可拆卸性

(适用于 G3 系列 1-10t 内燃平衡重式叉车)

Information regarding removability and replaceability of portable batteries

(For Instrument for G3 series internal combustion counterbalanced trucks)


Informations concernant l'amovibilité et la remplaçabilité des batteries portables

(Pour instrument des chariots élévateurs thermiques de la série G3)

1. 拆下后壳上的螺丝。

1. Remove the screws on rear cover of instrument.

1. Retirez les vis du couvercle arrière de l'instrument.



2. 拆下后壳上的后，将仪表正面朝上，将上盖向下翻开。注意下方的按键连接线，接着拆除彩屏驱动板上的螺丝

2. Then turn the instrument panel face up and flip the upper cover down. Then remove the screws.

2. Retournez l'instrument, tableau de bord vers le haut et rabattez le couvercle supérieur vers le bas. Retirez ensuite les vis.



3. 拆下彩屏驱动板 4 个边角上的螺丝，将彩屏驱动板向右边翻开，即可看到纽扣电池，更换纽扣电池即可

3. Flip the board to the right, and you will see the button battery. Replace the battery.

3. Retournez la carte vers la droite et vous verrez la pile bouton. Remplacez la pile.

